



Hood To Go

Learn how our kitchen products can enrich
your life at www.ciarraappliances.com
Save this booklet for future reference.



Vážený zákazníku:

Moc děkuji za nákup, prosím, přečtěte si tohle
Návod k použití pečlivě před instalací a použitím.

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás na:

E-mail: info@ciarraappliances.com



1

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INFORMACE

- ❖ Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentálních schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instruktovány ohledně používání bezpečně a rozumějte rizikům, která s tím souvisí. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržba uživatelů nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- ❖ Když spotřebič není v provozu a před čištěním, nejprve ho odpojte ze zásuvky.
- ❖ Místnost musí být dostatečně větrána, když digestoř bude používán současně se spotřebiči spalujícími plyn nebo jiných paliv.
- ❖ Pokud úklid není prováděn podle pokynů, hrozí riziko požáru.
- ❖ Neřezávejte pod kůlůci sporáku.



UPOZORNĚNÍ: Přístupné části se mohou při použití s kuchyňskými spotřebiči zahřívat.



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný městský odpad, používejte samostatná sběrná zařízení.

Pro informace o dostupných sběrných systémech kontaktujte místní samosprávu.



Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách nebo na skládkách, mohou se do podzemní vody dostat nebezpečné látky a dostat se do potravního řetězce, což poškozuje vaše zdraví a pohodu.

Důležité poznámky

- ❖ Tento produkt je vhodný pro kuchyň s ostrůvkem, obývacím pokojem, salonem, obytnými vozy, balkony, terasami atd. Používá se pro vysokorychlostní používání odsávání výparů z elektrického grilu, elektrického hrnce na fondue, multifunkčního hrnce, elektrického formu na dort, elektrického grilu atd. Po výpary jsou odděleny polymerovým filtrem, čistý vzduch je vypouštěn do místnosti. Tento produkt je malý (Mini) typ. Mobilní/recirkulační digestoř s funkcí odsávání a čištění vzduchu.
- ❖ Po každém použití nezapomeňte vyčistit kelímek na sběr oleje, hliníkový filtr a polymerový filtr.
- ❖ Tento produkt je určen pouze pro domácí použití a výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud je použit k různým účelům kromě domácího použití.

Popis produktu



Technologie:

- ❖ Polymerový filtr
- ❖ Letecký hliníkový filtr
- ❖ Uhlíkový filtr
- ❖ Olejový sběratelský pohár
- ❖ Stejnoseměrný motor
- ❖ Vysoce účinný filtrační systém

Technická specifikace

Ne.	Kategorie	Specifikace
1	Napětí	100-240V
2	Vstupní rozhraní	DC5521
3	Rychlost výkonu	36W
4	Rychlostní úroveň	2 rychlosti
5	Hladina hluku	<65dB
6	Maximální průtok vzduchu	>2m³/min
7	RPM	2600/3600 ot./min
8	Rozměr produktu	L165mm*H343mm
9	Velikost balení	L390mm*W255mm*H205mm
10	Polymerový filtr	φ126*0,6mm
11	Hliníkový filtr	φ126*3mm
12	Čistá hmotnost produktu	1,35 kg
13	Hrubá hmotnost (krabice)	2,1 kg

Příslušenství

Ne.	Příslušenství	Množství
1	Přenosná digestoře	1
2	Síťový adaptér	1
3	Návod	1
4	Hliníkový filtr	1
5	Uhlíkový filtr	1
6	Polymerový filtr	4


Připojení a ukládání energie

- ❖ Napětí v napájecím zdroji musí být v souladu s jmenovitým napětím.
- ❖ Nevěšejte kabelové vodiče do vzduchu (abyste nespadli). Nedotýkejte se Kabel s mokřkýma rukama.
- ❖ Nepoužívejte produkt, pokud stroj funguje abnormálně nebo pokud je je významné poškození.
- ❖ Veškerá údržba a výměna napájecího kabelu by měla probíhat pouze Naším servisním centrem po prodeji.

Metoda instalace


Napětí v napájecím zdroji musí být v souladu s jmenovitým napětím.

- ① Kontrola příslušenství (Baliček zahrnuje hlavní jednotku *1, AC adaptér *1, návod *1, hliníkový filtr *1 sada, uhlíkový filtr*1, polymerový filtr *4 díly).
- ② Instalace filtrů: Sundej držák filtru, nejprve nainstaluj polymerový filtr Nainstalujte hliníkový filtr do víka nasávacího otvoru, znovu nasadíte držák filtru a Znovu nainstalujte kryt nasávacího otvoru a máte vše připravené.
- ③ Zapněte napájení (připojte napájecí jádro ke stroji a druhý konec k 220V domácí zásuvka).




Uživatelská příručka

- ❖ Po sestavení filtru a dalších částí produktu podle instalačních požadavků položte produkt na stabilní stůl a zapojte napájecí jádro (DC24V) do konektoru napájecího vstupu na spodní straně produktu. Pak zapojte zásuvku do Domácí zásuvky.
- ❖ Když je připravená, můžete ji ovládat stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na zadní straně hlavní jednotky; Kdy Stisknete tlačítko zapnutí/vypnutí, rozsvítí se indikátor zvonění a jednotka se zapne.
- ❖ Režim provozu: Stisknete tlačítko napájení na 2 sekundy pro spuštění stroje a běže na plné obrátky úroveň 1 (modré světlo), stisknete ji znovu pro přepnutí na úroveň 2 (zelené světlo); Stiskni tlačítko napájení Znovu 2 sekundy na vypnutí.
- ❖ Vypnutí: Když je kontrolka zhasnutá, znamená to vypnutí a produkt přestane fungovat na Ve stejnou dobu.



Pokyny pro použití tohoto produktu s jinými malými spotřebiči

- ❖ Když se tento produkt používá s jinými malými spotřebiči, měl by být umístěn na stejném stole, s přívodem vzduchu co nejbližší je možné použít i na kuchyňskou plochu jiných malých spotřebičů (například indukční plotýnky) pro zvýšení účinnosti odvádění kouře.
- ❖ Tento produkt by měl být umístěn co nejbližší k ostatním malým spotřebičům (jak je znázorněno vpravo) Uvolní vaši pracovní desku nebo stůl a usnadní vám vychutnání si jídla.
- ❖ Výfuk výfuku tohoto produktu nesmí foukat přímo na lidské tělo.
- ❖ Během provozu tohoto produktu je zakázáno se pohybovat nebo tláčit dolů Stroj a tak dále.
- ❖ Děti a starší nebo nemocní, kteří ztratili schopnost pečovat Sami by měli tento produkt používat pod dohledem dospělých, aby zabránili nehody.
- ❖ Při používání tohoto produktu se prosím ujistěte, že je mimo dosah dětí a naučte je, aby ho nepoužívali jako hračku.
- ❖ Neměly by tam být žádné předměty, které by blokovaly vstup/výstup vzduchu.




Proces údržby


Poznámka: Po každém použití Ciarra Hood-to-go postupujte podle postupu výměny polymerového filtru a vyčištění Hrněk na sběr oleje. Vyprázdněte kelímek na zachycení oleje a opláchněte pracím práškem a vodou, abyste se vyhnuli zápachu.

Proces odstraňování filtrů


1. Vytáhněte kryt přívodu vzduchu.



2. Odstranit Doplňky v pořadí.




3. Nejprve vyjměte filtr držitel.




4. Pak odstraňte Uhlíkový filtr a letectví Hliníkový filtr.




5. Poté odstraňte polymerový filtr.



6. Opláchněte hliníkové a polymerové filtry teplou vodou, nechte je uschnout na vzduchu Nainstalujte je zpět do stroje.




Letectví Hliník Filtr




Proces sestavování filtrů


1. Vyměňte polymerový filtr.




2. Sestavte uhlíkový filtr a hliníkový filtr z letectví.






3. Sestavte držák filtru.



4. Připojte nasávání vzduchu
Krytí hlavní jednotky.



5. Dokončit shromáždění.



Čištění a údržba



- ① Uhlíkový filtr by se měl měnit každé 2-4 měsíce podle podmínek používání.
- ② Při čištění, údržbě nebo přesouvání produktu je nejprve nutné vypnout a poté odpojit napájecí zástrčku.
- ③ Nečistíte, dokud motor úplně nepřestane běžet, abyste předešli zranění.
- ④ Nenapájejte napájecí kabel ani hlavní jednotku do vody kvůli čištění nebo proplachování pod kohoutkem a nevystavujte vnitřek ventilátoru vodě.
- ⑤ Nepoužívejte drátěné kartáče, olej ani žádné korozivní kapaliny k čištění tohoto produktu, abyste předešli poškození.
- ⑥ Použijte mírně vlhký hadřík k čištění povrchu.
- ⑦ Po vyčištění připojte produkt k napájení až poté, co jsou hlavní jednotka a příslušné filtrační komponenty úplně suché.
- ⑧ Pokud se produkt dlouho nepoužívá, skladujte jej prosím na suché, chladné a bezpečné místo.

Důležitá bezpečnostní opatření

- ❖ Při prvním použití produktu nebo při opětovném použití po vypnutí je důležité olej v oleji vyčistit Cup a filtry (polymerový a hliníkový filtr) okamžitě.
- ❖ Nedodržení těchto pokynů a bezpečnostních opatření může vést k poškození zařízení a zbytečné ztrátě pro vás.
- ❖ Prosím, uchovejte tento uživatelský manuál na bezpečném místě.
- ❖ Před použitím si prosím pečlivě přečtěte veškerý obsah.
- ❖ Při používání tohoto vybavení musíte dodržovat základní bezpečnostní opatření.
- ❖ Vyhněte se vylévání během používání.

Bezpečnostní opatření

- ❖ Abychom předešli úrazu elektrickým proudem a požáru, použijte prosím původní napájecí kabel, který jsme poskytli, a zapojte ho do příslušné zásuvky. Neměňte konektor nijak. Pokud je napájecí kabel poškozený, NEPOKOUŠEJTE se ho opravovat sami, zavolejte certifikovaného elektrikáře Aby ho nahradil.
- ❖ Neohýbejte, nepřivazujte, netáhněte ani nemačkejte napájecí kabel těžkým předmětem, neumísťujte kabel blízko zdrojů s vysokou teplotou nebo ohněm, Nepřipínajte kabel do škvíry ani neměňte kabel sami.
- ❖ Neodpojujte napájecí zdroj přímo s mokřými rukama. Odpojte zástrčku, když se stroj dlouho nepoužívá, aby Zabránil opotřebení izolace a způsobení elektrického šoku.
- ❖ Během provozu nepřesouvejte stroj, nerozebírejte či nesestavujte díly, protože to může způsobit osobní zranění nebo selhání stroje. Při čištění a servisu nebo výměně filtrů vždy odpojte napájecí zdroj.
- ❖ Pro zajištění bezpečnosti používání a výkonu stroje nepoužívejte jiné alternativní produkty, které nejsou schváleny Naše společnost nebo certifikace třetí stranou.
- ❖ Nevystavujte produkt silným nárazům ani pádům.
- ❖ Nedávejte do vstupu a výstupu malých předmětů jako vatové tyčinky, dráty, párátko nebo drobký papíru. Umístěte součin na stabilní povrch, aby se zabránilo poškození stroje nebo jeho součástí.